



Computype™

Mantenga confiable y productiva su impresora de transferencia térmica ... con estos 5 consejos simples

- ✓ **Establezca la rango de temperatura y la velocidad apropiados**
Operar la impresora a una configuración más baja significa el uso de menos calor para obtener una buena imagen. Menos calor significa que el cabezal de la impresora durará más tiempo.
- ✓ **Mantenga limpio el cabezal de la impresora**
Limpie regularmente el cabezal de la impresora – el mejor tiempo para hacerlo es cuando esté reemplazando el rollo de etiquetas o instalando una cinta nueva.
- ✓ **Proteja de la media el cabezal de la impresora**
Usa una cinta de transferencia térmica que sea un poco más ancha que la media para proteger de la abrasión el cabezal de impresión.
- ✓ **No utilice cuchillas y cortadores de cajas**
Utilice únicamente la barra de corte de la impresora o tijeras para remover etiquetas – las cuchillas pueden causar aberturas y cortes en el rodillo principal lo cual puede causar espacios en blanco en la etiqueta impresa.
- ✓ **Evite que la cinta se arrugue**
Muy frecuentemente, una cinta arrugada es causada por calor excesivo, por eso lo primero que debe hacer es bajar los parámetros de temperatura.