



Sorgen Sie mit 5 einfachen Tricks dafür, dass Ihr Thermotransferdrucker stets zuverlässig arbeitet

- ✓ **Stellen Sie das richtige Verhältnis zwischen Wärme und Geschwindigkeit ein**
Wenn der Drucker langsamer läuft, wird weniger Wärme aufgewendet, um ein gutes Bild zu erzeugen. Weniger Wärme bedeutet eine längere Lebensdauer des Druckkopfs!
- ✓ **Halten Sie den Druckkopf sauber**
Reinigen Sie den Druckkopf regelmäßig - der beste Zeitpunkt dafür ist, wenn Sie die Etikettenrolle ersetzen oder eine neue Folie einlegen.
- ✓ **Schützen Sie den Druckkopf vor den Druckträgern**
Verwenden Sie eine Thermotransferfolie, die etwas breiter ist als der Druckträger, um den Druckkopf vor Abrieb zu schützen.
- ✓ **Vergessen Sie Rasierklingen und Teppichmesser**
Verwenden Sie immer nur die Abrisskante des Druckers oder eine Schere, um Etiketten zu entfernen - Klingen erzeugen Schlitze und Schnitte in der Antriebsrolle, was zu Lücken in den gedruckten Etiketten führen kann.
- ✓ **Vermeiden Sie das Verknittern der Thermotransferfolie**
Das Verknittern der Thermotransferfolie wird häufig durch zu viel Wärme verursacht. Daher sollten Sie zuerst eine niedrigere Temperatur einstellen.