



Une imprimante à transfert thermique toujours productive grâce à 5 conseils

- ✓ **Trouvez le bon rapport chaleur/vitesse**
En réduisant la vitesse d'impression, vous utilisez moins de chaleur pour obtenir le même résultat de qualité. Une température moins élevée prolonge la durée de vie de votre barrette thermique.
- ✓ **Gardez votre barrette thermique propre**
Nettoyez régulièrement votre barrette thermique ! Le meilleur moment ? Lorsque vous changez votre rouleau d'étiquettes ou installez un nouveau ruban.
- ✓ **Protégez la barrette thermique contre les consommables**
Utilisez un ruban à transfert thermique un peu plus large que les supports pour protéger la barrette thermique de l'abrasion.
- ✓ **Bannissez les lames de rasoir et les couteaux à lame rétractable**
Utilisez toujours la barre de découpe de l'imprimante ou des ciseaux pour retirer les étiquettes. Toute lame risque d'abîmer le rouleau presseur, ce qui entraînerait des blancs dans les étiquettes imprimées.
- ✓ **Évitez les plis dans le ruban**
Ce phénomène est souvent dû à une température trop élevée. La première solution est donc de réduire la température.